



# أجهزة إنذار الدخان وسيلة لإنقاذ الأرواح

## أجهزة إنذار الدخان وسيلة لإنقاذ الأرواح

كل منزل في ولاية ماساتشوستس لابد أن يحتوي على أجهزة إنذار دخان عاملة.

قد يكون لديك أقل من ثلاث دقائق للهروب إذا اندلع حريق في المنزل.

- تنبهك أجهزة إنذار الدخان العاملة إلى وجود خطر. يمكنها أن تمنحك الوقت لمغادرة المبنى قبل أن يسد الدخان الفاتل واللهب والغازات السامة مسارك للهروب.
- وجود أجهزة إنذار دخان عاملة في منزلك يضاعف فرص بقائك على قيد الحياة في حالة اندلاع حريق.
- انخفضت الوفيات الناجمة عن الحرائق المنزلية إلى النصف منذ أوائل السبعينيات عندما تم تسويق أجهزة إنذار الدخان لأول مرة.

لا يمكن لأجهزة إنذار الدخان أن تساعدك إذا كانت مفقودة أو لا تعمل.

- على نحو مأساوي، لا يزال أكثر من 3000 شخص يلقون حتفهم بسبب الحرائق كل عام في الولايات المتحدة
- ما يقرب من 60% من حوادث الوفيات الناجمة عن الحرائق المنزلية تحدث في المنازل التي لا تعمل فيها أجهزة إنذار الدخان.

كن آمناً، كن حذراً، واشعر بالحماية.

- قم بتركيب أجهزة إنذار الدخان في كل طابق من طوابق منزلك، بما في ذلك الطابق السفلي.
- قم باختبارها كل شهر.
- استبدل البطاريات القلوية مرتين في السنة عند تغيير التوقيتين الشتوي والصيفي.
- استبدل أجهزة الإنذار بعد مرور 10 سنوات على تركيبها.
- لا تقم أبداً بتعطيل أجهزة الإنذار أو إخراج البطاريات لأي سبب من الأسباب.

عندما يصدر جهاز الإنذار صوتاً:

- علم أطفالك وأسرتك مغادرة المبنى على الفور عندما يسمعون صوت إنذار الدخان.
- اخرج من المبنى وابق خارجه.
- اذهب إلى مكان تجمع الأسرة.
- اتصل بالرقم 911 من الخارج أو من منزل أحد الجيران.

تتوفر أجهزة إنذار الدخان الخاصة لفاقد السمع أو ضعاف السمع.

يمكن أيضاً وضع جهاز إنذار اهتزازي تحت وسادة الشخص أثناء نومه. فكر في وضع جهاز بجانب السرير يستشعر صوت أجهزة إنذار الدخان.

عند تغيير ساعاتك صيفاً وشتاءً، تحقق من أجهزة الإنذار في منزلك



إذا كان عمر جهاز الإنذار أكثر من 10 سنوات، استبدله فوراً.





### وضع الخطط لمسار الهروب من الحريق المنزلي والتدريب عليها

- وضع خطط لطريقتين للخروج من المبنى وطريقتين للخروج من كل غرفة، إن أمكن.
- ناقش الخطة مع الجميع حتى يفهم كل فرد في أسرتك ما يجب فعله في حالة الطوارئ.
- اختر مكاناً خارج المنزل يستطيع أفراد الأسرة التجمع فيه للتأكد من خروج الجميع بأمان من المبنى.
- ربما يحتاج الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة إلى مساعدة إضافية.

### إرشادات عامة لوضع جهاز إنذار الدخان

- ضع أجهزة إنذار الدخان في كل طابق من طوابق المنزل.
- ضعها في الممرات خارج غرفة النوم.
- ضعها في الجزء العلوي من السلالم المفتوحة.
- ضعها في قاعدة سلالم القبو.
- ضعها داخل غرفة النوم لمن يستغرقون في النوم أو المدخنين.
- اتصل بقسم الإطفاء المحلي لمعرفة المواقع الدقيقة.

## اختبر أجهزة إنذار الدخان كل شهر.

### الصيانة

- مرة واحدة في الشهر، قم بتنظيف الغبار أو نفخه عن أجهزة الإنذار.
- اضغط على زر الاختبار.
- إذا كان الجهاز يستخدم بطاريات عادية، قم بتغييرها مرتين في السنة، وليكن عند تغيير التوقيتين الشتوي والصيفي. يعني صوت "النقيق" أن الوقت قد حان لتغيير البطاريات.
- لا تدهن أجهزة إنذار الدخان

### استبدل أجهزة إنذار الدخان بعد مرور 10 سنوات على تركيبها

- تحقق من تاريخ التصنيع المطبوع على الجزء الخلفي من أجهزة الإنذار. إذا كان عمر جهاز الإنذار أكثر من 10 سنوات، استبدله فوراً.
- عند شراء جهاز إنذار دخان جديد، اختر واحداً مزوداً ببطارية محكمة الغلق وطويلة العمر وصوته خافت. اختر أجهزة الإنذار من علامة تجارية وطنية معروفة.
- إذا كنت تواجه مشكلة في شراء أجهزة إنذار الدخان أو تركيبها أو صيانتها، اتصل بقسم الإطفاء المحلي.

