

# Seguridad al asar



*Mucha gente disfruta haciendo barbacoas en los meses de verano. Pero cuando las barbacoas no se utilizan de forma segura, las cosas pueden salir muy mal. Para asar con seguridad, siga siempre las instrucciones del manual del propietario y ponga en práctica los consejos de seguridad que le ofrecemos a continuación.*

*Mantenga su parrilla en buen estado y siga los consejos de seguridad para disfrutar de una temporada de verano segura y divertida.*

## La seguridad ante todo

- Cocine siempre al aire libre.
- Las parrillas no pueden utilizarse en porches, balcones o terrazas con techo, salientes o paredes (que no sean el exterior del edificio).
- Las parrillas sólo se pueden utilizar en porches, terrazas o patios abiertos del primer piso si hay una escalera exterior al suelo o si el porche está a nivel del suelo.
- Las parrillas deben estar a una distancia mínima de 3 metros del lateral de un edificio. Asegúrese de que las parrillas no estén debajo de ramas colgantes.
- Las parrillas no pueden utilizarse en las escaleras de incendios.
- Coloque las parrillas lejos de la casa y de las barandillas de la terraza.
- Mantenga todas las cerillas, encendedores y líquido para encendedores fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y los animales domésticos a una distancia mínima de un

metro de las parrillas. Los niños nunca deben jugar cerca de las parrillas ni de las bombonas de propano.

## Seguridad de las parrillas de gas

Las barbacoas de gas son seguras y prácticas cuando se montan y utilizan correctamente. Las parrillas de gas funcionan con propano líquido, que está presurizado y requiere una manipulación y almacenamiento especiales. Lea y siga las instrucciones del fabricante.

## Cocinar con seguridad

- Abra la tapa de la parrilla de gas antes de encenderla. El propano puede acumularse dentro de una tapa cerrada y salir despedido al encenderse.
- Si huele a gas mientras cocina, apague la parrilla y aléjese de ella. Llame al 9-1-1 desde un lugar seguro. No mueva la parrilla.
- Apague siempre los quemadores y cierre la bombona de propano cuando termine de cocinar.

(Da vuelta a la página)



Department of Fire Services  
www.mass.gov/dfs • (978) 567-3100



- Nunca deje desatendida una parrilla encendida.

## Manejo del propano

- Mantenga todo el propano al aire libre, a una distancia mínima de 3 metros de las aberturas del edificio, como puertas, ventanas y respiraderos de secadoras, y a 6 metros de los respiraderos de entrada de aire y de las fuentes de ignición.
- No fume mientras manipule una bombona de propano.
- Almacene las bombonas de propano en posición vertical en un lugar al aire libre y a la sombra. No deje las bombonas dentro de un vehículo. Los cilindros no deben ser utilizados, almacenados o transportados donde puedan estar expuestos a altas temperaturas.

Source: National Propane Gas Association/Propane Education & Research Council (2003)

## Cuidado y mantenimiento de la parrilla de gas

Siga las instrucciones del manual del propietario para el cuidado y mantenimiento de su parrilla de gas.

- Compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas antes de abrir el gas.
- Las fugas se pueden detectar mojando las conexiones con una solución de agua jabonosa y abriendo el gas momentáneamente. Si se producen burbujas, hay una fuga que debe repararse antes de utilizar la parrilla. No utilice cerillas ni encendedores para comprobar las fugas.
- Compruebe que los tubos que van a los quemadores no estén obstruidos por nidos de insectos o por grasa. Utilice un limpiador de tuberías o un alambre para eliminar las obstrucciones.
- Limpie el colector de grasa cada vez que haga una parrillada.

Mantenga su parrilla en buen estado y siga los consejos de seguridad para disfrutar de una temporada de verano segura y divertida.

- Lleve los depósitos y las parrillas que necesiten reparación a un distribuidor de propano o a un técnico cualificado en reparación de electrodomésticos.
- Sustituya las bombonas de propano viejas, oxidadas o que presenten cualquier otro signo de deterioro.

## Parrillas de carbón

El propano es el combustible más común para asar, pero mucha gente utiliza parrillas de carbón. Estos son algunos consejos de seguridad para las parrillas de carbón:

- Utilice sólo líquido para encender carbón. Nunca utilice gasolina o queroseno para encender el fuego en una parrilla. Nunca añada líquido encendedor ni ningún otro líquido inflamable a las briquetas o carbones calientes. De lo contrario, podría sufrir quemaduras graves.
- Las briquetas de carbón desprenden monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal. Utilice siempre las parrillas de carbón al aire libre en una zona bien ventilada. Nunca utilice las parrillas de carbón en interiores.
- Para deshacerse correctamente de las cenizas de la parrilla, deje que las brasas se consuman por completo y que se enfríen durante 48 horas antes de desecharlas.
- Si tiene que deshacerse de las cenizas antes de que se enfríen por completo, sumérgalas bien en agua antes de depositarlas en un recipiente metálico.