

Kengele za Moshi, Kupika, na Mipango ya Kutoroka

Kengele za moshi ni vifaa muhimu vya kuokoa maisha.


- Kengele za moshi hazina kamera na hazitumiki kwa ufuatiliaji.
- Kengele za moshi zinaonya watu ikiwa kuna moto. Ikiwa unasikia kengele, ondoka kwenye jengo mara moja
- Kengele za moshi husaidia kukuweka wewe, familia yako, na majirani zako salama. Usiwahi zima kengele ya moshi.

Kupika katika chumba cha kulala ni hatari kwasababu inaweza washa moto.

- Usitumie sahani za moto, jiko la shinikizo, jiko la polepole, au vifaa vingine vya kupikia vya umeme isipokuwa ndani ya jikoni.
- Matandiko, nguo, na vifaa vingine vinaweza kushika moto ikiwa viko karibu sana na vitu hivi.
- Ikiwa huna jikoni, unaweza kutumia microwave kupasha chakula.
- Chomeka microwave moja kwa moja kwenye plagi ya ukuta, si kamba ya kiendelezi au kamba ya nguvu.
- Usiweke kitu chochote kilichotengenezwa kwa chuma kwenye microwave.

Ondoka nje, kaa nje, na piga simu 9-1-1 moto ukianza.

- Unaweza kuwa na chini ya dakika tatu ili kuepuka moto.
- Kuwa na mpango wa kutoka kwa jengo lako. Tafuta njia mbili za kutoka. Moja ya haya inaweza kuwa dirisha, ikiwa uko kwenye ghorofa ya chini. Weka mahali pa kukutania familia nje.
- Kila mtu katika familia yako anapaswa kujua njia zote mbili za kutoka nje ya jengo na mahali pa kukutana.
- Ikiwa kuna moshi, tambaa chini ambapo hewa ni safi zaidi.
- Ikiwa umefika nje, piga simu 9-1-1 kwa usaidizi.



Department of Fire Services
www.mass.gov/dfs • (978) 567-3100

